Continental Electric



Portable Media Player CEMP16222 - CEMP16224

Instruction Manual

Convright

All the brands, logos or product names contained in the present document are brands or registered brands of the respective owners. The information contained in this manual is subject to modification without prior notice. It is forbidden to produce this document or mechanical means, including photocopying and recording. Since maximum care has been taken in the drafting and production of this manual. Continental Electric does not consider itself liable for any malfunctions or damage caused as a result of improper use or an erroneous interpretation of the instructions.

Copyright @ 2008. All rights reserved

1 Introduction

Congratulations for the purchasing of the digital Player. The high integration reduces the device weight and the dimensions and the use is comfortable. The FLASH memory allows using the player in every situation with "jumping" problem (for example during jogging activities). The display with CSTN technology offers clear and sharp information and the USB 2.0 High Speed interface make easier the data transfer operation from/to the computer. The digital MP4 Player has built-in a Li-Polymer battery rechargeable by computer USB port. By the microphone inside it is possible to record voice messages and play them directly with the device or by computer.

Before using this product, please read this manual and retain this instructions for future reference.

2. Package content

Before start using this product, please check if following items are available:

- MP4 player
- USB data cable
- Earphones
- CD with software driver
- User manual

Description

Here below you will find a product description



- 1. Manu
- previous/ Backward
- VOL
- 4. earphone Jack
- power ON/OFF
- 6 Ush Connector
- Next /forward
- 8. play/pause

Display

Here below you will find a display description



2. Get started 2.1 Power ON/OFF

The player has built-in a rechargeable battery. At the first use we suggest to recharge the battery for a long period (around 8 hours).

Powering On:.

- Set the power "On/Off" button to "On" position, the player will be turned on.
- 2. In standby mode, long press the II key to turn on the player.

Powering Off:

- 1. Long press the II key until the player is turned off.
- 2. Then turn the power On/Off button to Off position.

2.2 Recharge the Player

The player can be charged by connected to the PC via USB cable. While the charge, please turn the power "On/Off" button to ON position. During charging, an icon on the right will be shown. The player should be fully charged for 3 - 4 hours.

3 Main Menu

After powering on the player, you can see the main menu with 8 submenus (optional), which allow you to select different functions and options.

By pressing the [M] or [M] buttons, you can select the desire option, and then press MI button to enter in. While you are enter in any of these functions, long press MENU [M] button to return to main menu mode. Short press the MENU [M] button to enter in the submenu of each function.



The available options are:

Music: Select this option to play song.

AMV Mode: Select this option to play AMV video.

Record: Select this option to record voice messages by the microphone inside.

Voice: Select this option to play recorded voice message.

FM: Select this option to use the FM radio.

E-Book: Select this option to read text.

 $\textbf{PHOTO:} \quad \text{Select this option to browse and see photos}.$

System: Select this option to access at system setup.

Game. Select this option to play game.

3.1 Music Mode

The music player option allows playing songs. To activate this option please follow here below instruction:

- 1. Power ON the player, the screen will display the main menu
- 2. By using [**] or [**] buttons, select MUSIC PLAY option then press [M]
- 3. Press PLAY [> II] button to start to play the first song available.



3.1.1 Key Function at Music Mode

During the song play it is possible to activate the following controls.

PLAY [► II]: Short press the play [► II] to start playing the song or pause the playing.

Short press [M] or [M] to skip to the previous or the next song.

Volume (VOL): Short press [VOL] button, and then short press [M] or [M]button to decrease

volume or increase volume

Speaker on/off: Short press [VOL] button, and then long press the [M] to turn on the speaker,

long press [M] button to shut off the speaker.

3.1.2 Music Submenu

By short pressing the MENU [M] button, you can find the following music submenus. Press [M] or [M] to choose, and then press [M] key to confirm each submenus. Use the same technique to navigate inside each of the submenus

Status	Submenu
	Options
While Music is	Local Folder
	Delete File
paused	Delete All

	Status	Submenu
		Options
	Repeat	
	While music is on	Equalizer
		Tempo Rate
		Replay
		Replay Times
		Replay Gap

- Local Folder:
- In this menu, you can select a folder and enter in by pressing [M] button. And select the song you want to play and then short press [II] to play it.
- Delete File:
- Delete specific song you want.
- Delete All:
 - Delete all music files using this option.
- Repeat
- Seven repeat modes are listed including Normal, Repeat One, Folder, Repeat Folder, Repeat All, Random and Intro.
- Equalizer
- With preset 7 equalizers including Natural, Rock, Pop, Classic, Soft, Jazz and DBB
 - Tempo Rate:
 You can alter the Tempo Rate of the Song. (note: this function is compatible only with MP3 files)

3.1.3 Lyric Display

The Player supports Lyrics Display, in which the lyrics would be shown synchronizing with the actually lyrics of the song. The file format should be ".lrc", and the file name should be exactly the same with the song's file name and place within the same folder with the song. To activate this option, please follow here below instruction:

- 1. While playing song, press and hold MENU [M] to activate lyrics display
- 2. Short press MENU [M] button again to de-activate the lyrics display and return to music play menu.

3.2 AMV Mode

The AMV MODE allows to play movies in AMV Format. To activate this option please follow here below instruction:

- Power ON the player, the screen will display the main menu.
- By using [M] or [M] buttons, select AMV MODE option then press [M] button.
 Press PLAY [> II] button to start to play the first movie available.

3.2.1 Key Function at AMV Mode

During the song play it is possible to activate the following controls.

PLAY [| | | 1]: Short press the [| | | |] to start playing the song or pause the playing.

Long press the [> II] button will eventually turn off the player

REW & FWD [M] / [M]

Short press [M] or [M] to skip to the previous or the next song.

Long press [M] or [M] to fast playing the song backward / forward.

Short press [VOL] button, and then short press [M] or [M]button to decrease

volume or increase volume

Short press [VOL] button, and then long press the [M] to turn on the speaker,

Speaker on/off: | Short pless [VOL] button, and then long pless [vOL] button to shut off the speaker.

3 2 2 AMV Submenu

Volume (VOL):

By short pressing the MENU [M] button, you can find the following AMV submenus. Press [m]/[m] to choose, and then press [M] key to confirm each submenus. Use the same technique to navigate in each of the submenus.

Status	Submenu
	Options
	Local Folder
While Video is paused	Delete File
pauseu	Delete All

In this menu, you can select a folder and enter in by pressing [M] button. And select the video file you want to play and then short press [> II] to play it.

Delete File:

Delete specific video file you want.

Delete All:

Delete all videos using this option.

3.2.3 How to convert the movie file into AMV

This program allows you to convert below movie files into AMV file by using the tool in CD: AVI format (.avi)

Windows Media format (.asf. .wmv & .wma)

MPEG 1 format (.mpg, mpeg &.dat)

Real player format (.rm)

Quicktime format (.mov)

MPEG 2 format (.vob)

NOTE: to convert some formats it is necessary to have installed the related codec (for example Quicktime © for ".mov" files or DivX Codec© for some ".avi" files)

Installation: Put the assorted CD driver into your computer CD disk driver, open the file click the AMV transfer tool, select program named "Setup.exe" and double click it to run the installation program.

After installation finish, you could find the program named MP3 Player Utilities 4.17 in your computer, select the AMV Convert Tool to start your converting. The procedures is following:

Run "AMV Converter", click to choose the folder where to save the AMV files, then click to select the file which you want to convert.



2. Click and a dialog box will be shown. Set up the parameter in the dialog box, and then click [OK] to confirm. (Note: Only pixels in 128x128 can be supported for this player)







4. After convert, the AMV files will be played automatically.

3.3 Record (Voice messages recorder)

This option allows to record voice messages by using the microphone inside. To record voice message, please follow here below instruction:

- 1. Power ON the player, the screen will display the main menu.
- 2. By using [M] or [M] buttons, select RECORD option then press [M] button.
- Press PLAY [> II] button to start recording.
- 4. You can listen to your file in the VOICE submenu.



During recording, Press the PLAY [* II] button to start / pause recording. Long press PLAY [* II] button will eventually stop and save the recording. Long press MENU [M] button to save the recording and back to the main menu mode.

By short pressing the MENU [M] button, you can find the LOCAL FOLDER and REC TYPE in the submenu. Press [M] or [M] to choose, and then press [M] key to confirm each submenus. Use the same technique to navigate in each of the submenus.

- 1. Under the LOCAL FOLDER submenu, you can choose a folder and enter in by pressing [M] button.
- Under the REC TYPE submenu, you can choose the recording quality which including FINE REC and LONG REC.

3.4 Voice (Voice Messages Player)

The voice option allows to play the voice messages recorded by the player. To activate this option, please

follow here below instruction:

- Power ON the MP3 Player, the screen will display the main menu.
- 2. By using[M] / [M] buttons, select VOICE option then press [M] button.
- Press PLAY [> II] button to start to play the first recording available.



3.4.1 Key Function at VOICE Mode

During the recording play it is possible to activate the following controls.

PLAY [> II 1: Short press the play [> II] to start playing the song or pause the playing.

Short press [w] or [w] to skip to the previous or the next song. REW & FWD [₩] / [₩] Long press [M] or [M] to fast playing the song backward / forward.

Short press [VOL] button, and then short press [M] or [M]button to decrease Volume (VOL):

volume or increase volume

Short press [VOL] button, and then long press the [M] to turn on the speaker, Speaker on /off:

long press [M] button to shut off the speaker.

3.4.2 VOICE Submenu

By short pressing the MENU [M] button, you can find the following music submenus. Press [M] and [M] to choose, and then press [M] key to confirm each submenus. Use the same technique to navigate inside each of the submenue

Status	Submenu
	Options
	Local Folder
While Music is	Delete File
paused	Delete All

Status	Submenu
	Options
While music is on	Repeat
	Tempo Rate
	Replay

Local Folder:

In this menu, you can select a folder and enter in by pressing [M] button. And select the voice file you want to play and then short press [> II] to play it.

- Delete File:
- Delete specific voice file you want.
- Delete All:
 - Delete all voice files using this option.
- - Seven repeat modes are listed including Normal, Repeat One, Folder, Repeat Folder, Repeat All,
 - Random and Intro.
- Tempo Rate:
 - You can alter the Tempo Rate of the Song.

3.5 FM (FM Radio)

NOTE: in order to listen to FM radio it is necessary to keep the earphones inserted.

When the FM Radio mode is activated it is possible to hear radio programs.

- This option allows us to enjoy FM radio programs. To use it, please follow here below instruction:
 - Power ON the Player, the screen will display the main menu.
 - By using [M] / [M] buttons, select FM option then press [M] button to confirm.
 - 3. If there are preset channels, press PLAY [> II] button to play the first channel, press again for the next channel

3.5.1 FM Submenu

By short pressing the MENU [M] button, you can find the following FM submenus. Press [141] / [34] to choose. and then press MENU [M] button key to confirm each submenus. Use the same technique to navigate in each of the submenus.

Here below you will find the FM radio option list.

SAVE: Select this option to save radio channels

RECORD: Select this option to record the radio station you are currently listening.

Select this option to delete the current radio channel. DELETE: DELETE ALL: Select this option to delete all radio channels.

AUTO SEARCH: Select this option to activate automatic search.

3.5.2 Search and Storing Channels

To search the band please follow here below instruction:

- 1. In the FM Mode, long press the [141] / [141] buttons to start auto search. The search stopped as an available channel is found.
- By short pressing the [M] / [M] buttons to step-up search.
- Press MENU [M] button to select SAVE option.
- Press [M] and this specific channel will be saved as the last channel.
- 5. Repeat the step from 1 to 4 for each desired radio program by keeping in mind that the player can store 20 bands.

3.5.3 Speaker

Press IVOL1 button and then long press [M] to turn on the speaker or long press [M] button to shut off the speaker

3.6 E-Book (TXT file reading)

The F-book option allows reading text file. To activate this option please follow here below instruction:

- Power ON the player, the screen will display the main menu.
- 2. By using the [M] / [M] buttons select E-book, and then press [M] button to confirm
- Use [⋈1 / [⋈1] buttons to choose the file
- Press PLAY [▶ II] button to start reading the file

3.6.1 F-Book Submenu

By short pressing the MENU [M] button in E-book mode, you can find the following submenus, Press [M] / [M] to choose, and then press [M] key to confirm each submenus. Use the same technique to navigate inside each of the submenus.

Status	Submenu
	Options
	Local Folder
While Video is paused	Play Set
	Delete File
	Delete All

Local Folder:

In this menu, you can select a folder and enter in by pressing [M] button. And select the txt file you want to read and then short press [> II] to begin reading. Play Set:

You can choose manual play and auto play. For auto play, you can set the playing time from 1 to 10 seconds for each page of the E-book.

Delete File:

Delete specific text file you want.

Delete All:

Delete all text files using this option.

37 GAME

The GAME option allows playing games. To activate this option please follow here below instruction:

- 1. Power ON the player, the screen will display the main menu.
- 2. By using the [M] / [M] buttons to select GAME, and then press [M] button to enter in the GAME mode.

3.8 Photo (Photo Viewer)

The Photo option allows viewing photos. To activate this option please follow here below instruction:

- 1. Power ON the player, the screen will display the main menu.
- 2. By using the [iii] / [iii] buttons to select Photo, and then press [M] button to enter in the PHOTO mode.

3.8.1 Photo submenu

By short pressing the MENU [M] button, you can find the following music submenus. Press[**] / [**] to choose, and then press [M] key to confirm each submenus. Use the same technique to navigate in each of the submenus.

Status	Submenu
	Options
While Video is paused	Local Folder
	Play Set
	Delete File
	Delete All

Local Folder:

In this menu, you can select a folder and enter in by pressing [M] button. And select the picture you want to view and then short press [• II] to begin reading.

Plav Set:

You can choose between manual play and auto play. For auto play, you can set the playing time from 1 to 10 seconds for each picture.

10 seconds Delete File:

Delete specific photo you want.

Delete All:

Delete all photos using this option.

3.9 Setup (System Set)

The setup option allows to access to player setup system. To access at system setup please follow here below instruction:

- 1. Power ON the player, the screen will display the main menu.
- By using the [⋈] / [⋈] select Setup option then press [M] button to enter in the system set mode.
- 3. By using the [M] / [M] select the system setup parameter and press [M] button.

The parameters available in the setup system are:

Date&Time: This option allows setting of the system date and time.

LCD set: This option allows setting the brightness and LCD's black mode.

Language: This option allows setting the Language.

Off time: after the off time (no any activity on the player), the player will turn off

automatically.

Power saving: Sleep time: waiting time after which the player will turn off no matter in which mode it

is. Note: sleep time must be set every time you turn on the player.

Manual: set A-B repeat in manual mode, A and B points must be set by the user.

Repeat mode: Auto: set A-B repeat in auto mode, once A point is set it is not necessary to set B

point, the remaining part of the song (after point A) will be automatically repeated.

Some operating systems (before Windows 2000) do not support USB disc divided in USB disc mode: two parts, so after using "Private space" function you need to choose which disc you

want to see (normal or encrypted).

Memory Info: This option allows checking the memory usage.

Firmware Ver: This option allows checking the firmware version.

Firmware Upg: This option allows to upgrade the firmware.


4. Upgrade your player

You can use Pc software to maintain or upgrade player's firmware.


- 1. Connect player to PC
- Running upgrade tools MP3 Player Update Tool (start from folder "firmware update tool 5.15" on installation CD), then click 'Select new firmware file' to choose the upgrade file.



Select a new firmware file.



1. Click 'Start Upgrade', the upgrade process will start.



2. While upgrade successful, the player will display like this:



Firmware upgrade is to improve player's performance; you can still use it normally without doing upgrade process

Player may not work by incorrect process! Please read this manual carefully before doing upgrade process.

The upgrade software cannot work for other player and vice verse.

Specification

Size	8 x 4 x 7 cm		
Screen	Full color display, 1.5 inch screen, 65 K color		
Computer connection	Full speed USB	Full speed USB 2.0	
Build-in memory	1/2/4GB		
Supply power	The longest pla	The longest playing time is 8 hours	
	Sample ratio	8KHz	
REC	Recording format	WAV (32K bps), ACT (8K bps)	
	Recording time	35hours (ACT for 128M Flash)	
	The biggest outputting ratio	(L) 10mW+ (R) 10mW (320hm)	
MADO MANA	MP3 bit rate	8K bps - 320K bps	
MP3, WMA	WMA bit rate	5K bps – 384K bps	
	Frequency corresponding	20Hz至20KHz	
	SNR	85dB	
	Frequency scope	87.5 MHz-108MHz	
	Radio stations	20	
FM radio	The biggest output rate of earphone	(L) 10mW +(R) 10mW (320)	
	SNR	45dB	
Music format		MP3, WMA, WAV	
Temperature		-5 to 40 degree centigrade	
Multi languages		Traditional Chinese, English, simple Chinese, German, French, Italian and Spanish etc	
Operation system	Windows98/SE/ME/2K/XP, Mac OS 10.3*, Linux 2.4.2*		

*NOTE: the software supplied in the installation CD are only compatible with Windows 98SE/2K/XP/Vista systems; the other operating systems indicated supports the files transfer through plug & play connection.

Continental Electric



Reproductor Digital CEMP16222 - CEMP16224

Manual de instrucciones

Derechos de autor

Todas las marcas, logotipos o nombres del producto incluidos en este documento son marcas o marcas registradas de los propietarios correspondientes. La información contenida en este manual está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Queda prohibido reproducir este documento por medios mecánicos, incluyendo fotocopiado y grabación, sin la previa autorización por escrito. Ya que se ha tomado el mayor cuidado en la redacción y elaboración de este manual, Continental Electric no asume ninguna responsabilidad debido a cualquier desperfecto o daño causado como resultado del uso inadecuado o la interpretación incorrecta de estas instrucciones.

Derechos de autor 2008. Todos los derechos reservados

1. Introducción

Lo felicitamos por haber adquirido este reproductor digital. Su alta integración reduce el peso y las dimensiones del aparato permitiendo un uso más cómodo. La memoria FLASH le permite utilizar el reproductor en todo tipo de situaciones, incluyendo situaciones con movimiento (por ejemplo durante actividades de deportes tales como trotar). La pantalla con tecnología CTSN le ofrece información clara y nítida. El sistema de alta velocidad USB 2.0 facilita la transferencia de datos, desde y a hacia la computadora. Este reproductor digital MP4 cuenta con una batería Li-Polímera incorporada recargable a través del puerto USB de una computadora. A través de su micrófono interno es posible grabar mensajes de voz y reproducirlos directamente utilizando el mismo aparato o por medio de una computadora.

Antes utilizar este producto, lea este manual y guárdelo para cualquier referencia en el futuro.

2. Contenidos del empaque

Antes de comenzar a utilizar este producto, verifique que los siguientes artículos se encuentren incluidos en el empaque:

- 1. Reproductor MP4
- 2. Cable de datos USB
- 3. Audífonos
- 4. CD con el software de instalación
- Manual del usuario.

Descripción

Aquí se muestra descripción del producto:

- 1 Menú
- 2. Anterior / Atrás
- Volumen
- Entrada para audifonos.
- 5. Botón de encendido ON/OFF
- 6. Conector USB
- 7. Siguiente / Adelante
- 8. Reproducir / Pausa



1. Pantalla

Aquí se muestra la descripción de la pantalla:



2.1 Encendido ON/OFF

Este reproductor cuenta con una batería recargable incorporada. Para el primer uso, recomendamos recargar la batería durante un periodo prolongado (aproximadamente 8 horas).

Encendido:

- Coloque el botón de encendido ON/OFF en la posición "ON". El reproductor quedará encendido.
- Bajo la función de stand by o en espera, presione el botón ▶ para encender el reproductor.

Apagado:

- Mantenga presionado el botón ▶II hasta que el reproductor quede apagado.
- 2. Luego coloque el botón de encendido ON/FF en la posición "OFF".

2.2 Cómo recargar el reproductor

Se puede recargar el reproductor conectándolo a una PC a través del cable USB. Durante la carga, coloque el botón de encendido ON/FF en la posición "ON". Durante la carga, un icono o símbolo aparecerá en el lado derecho. El reproductor quedará cargado totalmente en unas 3 a 4 horas.

3. Menú principal

Después de encender el reproductor, se podrá ver el menú principal con 8 submenús (opcional), que le permitirán seleccionar las diferentes funciones y opciones.

Presione los botones [[44] o [[44]] para seleccionar la función deseada y luego presione el botón [41] para ingresar.

Mientras se encuentre dentro de una de estas funciones, mantenga presionado el botón MENÚ [M] para retornar al menú principal.

Pulse el botón MENÚ [M] para ingresar al submenú de cada función.

Las opciones disponibles son como sigue:

Música: Seleccione esta opción para reproducir una canción.

Función Seleccione esta opción para reproducir un vídeo AMV.

AMV:

Record: Seleccione esta opción para grabar mensaies de voz a través del

(Grabación) micrófono interno.

Voice: Seleccione esta opción para reproducir un mensaje de voz grabado.

(Voz)

FM: Seleccione esta opción para utilizar la radio FM.

E-Book: Seleccione esta opción para leer un texto.

(libro virtual)

FOTO: Seleccione esta opción para revisar y visualizar fotos.

Sistema: Seleccione esta opción para acceder a la instalación del sistema.

Juego: Seleccione esta opción para jugar un juego.



3.1 Opción de Música

La función de reproducción de música le permite reproducir canciones. Para activar esta función, siga las siguientes instrucciones:

Encienda el reproductor. La pantalla mostrará el menú principal.

 Utilizando los botones [M] o [M], seleccione la opción MUSIC PLAY y luego presione el botón [M].

3. Presione el botón PLAY [> II] para iniciar la reproducción de la primera

canción disponible.



3.1.1 Botones de funciones de la Opción Música

Durante la reproducción de una canción es posible activar los siguientes controles:

PLAY [► II]: (Reproducir) Pulse el botón PLAY [> II] para iniciar la reproducción de una canción o poner la reproducción en pausa.

REW & FFWD [**₩**):

Pulse los botones [M] o [M] para saltar a la canción anterior o siguiente.

Mantenga presionados los botones [M] o [M] para efectuar una

(Retroceso gavance)
Volumen (VOL):

reproducción rápida de la canción hacia atrás o hacia adelante.

Pulse el botón [VOL] y luego pulse los botones [[H]] o [[H]] para disminuir o aumentar el volumen.

Speaker on/off: (Altavoz activado / desactivado)

Pulse el botón [VOL] y luego mantenga presionado el botón [\bowtie] para activar el altavoz o mantenga presionado el botón [\bowtie] para

desactivar el altavoz.

3.1.2 Submenú de Música

Presionando el botón MENÚ [M] se puede encontrar los siguientes submenús de música. Presione los botones [M] o [M] para efectuar una selección y luego presione el botón MENÚ [M] para confirmar cada submenú. Utilice el mismo procedimiento para navegar dentro de cada uno de los submenús.

Situacion	Opciones
	del
	submenú
	Carpeta
Mientras la	local
música se	Borrar
encuentre en	archivo
pausa	Borrar todo

Ongionag

Cituagión

Situación	Opciones del submenú
Mientras la música se	Repetir
encuentre reproduciéndo:	Ecualizador se
	Tasa de Ritmo

Reproducción repetida
Veces de reproducción repetida Times
Espacio entre reproducción repetida

· Carpeta local:

En este menú, se puede seleccionar una carpeta e ingresar presionando el botón MENÚ [M]. Luego seleccione la canción que se desea reproducir y presione el botón [+ II] para iniciar la reproducción.

Borrar archivo:

Sirve para borrar una canción determinada.

· Borrar todo

Con esta opción se puede borrar todos los archivos de música.

Repetir:

Existen 7 opciones de repetición incluyendo: Normal, Repetir Uno, Carpeta, Repetir Carpeta, Repetir Todo, Aleatorio e Introducción.

<u>Ecualizador:</u>

Existen 7 opciones predeterminadas de ecualizador incluyendo: Natural, Rock, Pop, Clásico, Soft (suave), Jazz y DBB.

<u>Tasa de ritmo</u>

Se puede variar la tasa de ritmo de una canción. (Nota: esta función es sólo compatible con archivos MP3)

3.1.3 Letras de canciones en pantalla

Este reproductor es compatible con el sistema "Lyrics Display" (letras de canciones en pantalla), lo cual permite ver las letras de las canciones de manera sincronizada conforme se reproduce una canción. El formato de archivo deberá ser "Irc.", y el nombre de archivo debe ser exactamente igual al nombre del archivo de la canción. Igualmente la ubicación de este archivo debe ser igual al de la carpeta donde se encuentra la canción. Para activar esta opción, siga las siguientes instrucciones:

- Durante la reproducción de una canción presione y mantenga presionado el botón MENÚ [M] para activar la función de letras de canciones en pantalla.
- Pulse el botón MENÚ [M] de nuevo para desactivar Esta función y retornar al menú de reproducción de música.

3.2 Opción de AMV

La función AMV permite reproducir películas bajo el formato AMV. Para activar esta opción, siga las siguientes instrucciones:

- 1. Encienda el reproductor. La pantalla mostrará el menú principal.
- Utilice los botones [i◄] o [i◄] para seleccionar la opción AMV y luego presione el botón MENÚ [M].
- Presione el botón PLAY [* II] para iniciar la reproducción de la primera película disponible.

3.2.1 Botones de funciones de la opción AMV

Durante la reproducción de una película, es posible activar los siguientes controles:

Pulse el botón [▶ II] para comenzar a reproducir una película o para colocar la reproducción en pausa (Reproducir) Si se mantiene presionado el botón [▶ II] el reproductor se apagará.

REW & FWD [M] / Pulse los botones [M] o [M] para saltar a la siguiente o anterior sección.

(Retroceder avanzar) y Mantenga presionados los botones [M] o [M] para efectuar una reproducción rápida hacia atrás o hacia adelante.

Pulse el botón [VOL] y luego pulse el botón [M] o [M] para

Volumen (VOL): Pulse el botón [VOL] y luego pulse el botón [⋈] o [⋈] para disminuir o aumentar el volumen.

Speaker on/off: Pulse el botón [VOL] y luego mantenga presionado el botón

(Áltavoz activado / [[]) para activar el altavoz o mantenga presionado el botón desactivado [[]] para desactivar el altavoz.

[M] para desactival el altavoz.

3.2.2 Submenú AMV

Pulsando el botón MENÚ [M] se puede encontrar los siguientes submenús AMV. Presione los botones [IM] / [IM] para seleccionar y luego presione el botón MENÚ [M] para confirmar cada uno de los submenús. Utilice el mismo procedimiento para navegar dentro de cada uno de los submenús.

Situación	Opciones del
	submenú
Mientras el vídeo se	Carpeta local Borrar
encuentra en pausa	archivo Borrar todo

Carpeta local

En este menú, se puede seleccionar una carpeta e ingresar presionando el botón MENÚ [M]. Luego seleccione el video que se desea reproducir y presione el botón [> II] para iniciar la reproducción.

· Borrar archivo:

Sirve para borrar un archivo de video determinado.

Borrar todo

Con esta opción se puede borrar todos los archivos de vídeo.

3.2.3 Cómo convertir un archivo de película al formato AMV

Este programa de permite convertir los siguientes archivos de película al formato AMV utilizando la herramienta correspondiente en el CD:

Formato AVI (.avi)

Formato Windows Media (.asf, .wmv y .wma)

Formato MPEG 1 (.mpg, mpeg v.dat)

Formato Real player (.rm)

Formato Quicktime (.mov)

Formato MPEG 2 (.vob)

NOTA: Para convertir algunos formatos es necesario haber instalado el "CODEC" (codificador-decodificador). Por ejemplo Quicktime @ para archivos ".mov" o sino DivX Codec@ para algunos archivos ".avi".

Instalación: Coloque el disco del instalador en el reproductor de discos de su computadora. Abra el archivo y haga clic sobre la herramienta de transferencia AMV. Seleccione el programa con el nombre "Setup.exe" y haga doble clic para ejecutar el programa de instalación.


Una vez terminada la instalación, se puede encontrar el programa bajo el nombre "MP3 Player Utilities" en su computadora. Seleccione la herramienta de conversión AMV para iniciar el proceso de conversión. El procedimiento es como sigue:

1. Ejecute el "Convertidor AMV". Haga clic sobre el símbolo ara seleccionar la carpeta en donde se guardará los archivos AMV. Luego haga clic sobre apara seleccionar el archivo que se desea convertir.



Haga clic sobre y aparecerá una ventana de diálogo. Programe los parámetros dentro de la ventana de diálogo y haga clic en [OK] para confirmar.

(Nota: este reproductor es solamente compatible con pixeles de 128x128)



3. Haga clic sobre para iniciar la conversión.



 Una vez terminada la conversión, los archivos AMV se reproducirán automáticamente



Presionando el botón MENÚ [M], se puede ubicar la CARPETA LOCAL v REC TYPE (tipo de grabación) en el submenú.

Presione los botones [M] o [M] para seleccionar y luego presione el botón MENÚ [M] para confirmar cada submenú. Utilice el mismo procedimiento para navegar dentro de cada uno de los submenús.

- En el submenú de CARPETA LOCAL, se puede seleccionar una carpeta e ingresar presionando el botón MENÚ [M].
- En el submenú de REC TYPE, se puede seleccionar la calidad de grabación que incluye las opciones de FINE REC y LONG REC.

3.4 Voz (Reproductor de mensaies de voz)

La opción de voz de permite reproducir los mensajes de voz grabados por el reproductor. Para activar esta opción, siga las siguientes instrucciones:

- Total:
- 1. Encienda el reproductor. La pantalla mostrará el menú principal.
- 2. Utilizando los botones [M] o [M], seleccione la opción VOICE y luego presione el botón MENÚ [M].
- 3. Presione el botón PLAY [> II] para reproducir la primera grabación disponible.

3.4.1 Funciones de botones de la opción VOZ

Durante la reproducción de una grabación es posible activar los siguientes controles:



PLAY [▶ II 1: (Reproducir)

REW & FWD [141] / [HH]:

(Retroceso y avance)

Volumen (VOL):

Speaker on /off: desactivado)

Pulse el botón PLAY [> II] para iniciar la reproducción de una grabación o para poner la reproducción en pausa. Pulse los botones [M] o [M] para saltar a la anterior o

siguiente grabación.

Mantenga presionado los botones [⋈] o [⋈] para efectuar una reproducción rápida hacia adelante o hacia atrás.

Pulse el botón [VOL] y luego pulse el botón [₩] o el botón [M] para disminuir o aumentar el volumen.

Pues el botón [VOL] y luego mantenga presionado el botón (altavoz activado / [[]) para activar el altavoz o mantenga presionado el botón [M] para desactivar el altavoz.

3.4.2 Submenú de VOZ

Pulsando el botón MENÚ [M] se puede encontrar los siguientes submenús de música. Presione los botones [I44] / [I44] para seleccionar y luego presione el botón MENÚ [M] para confirmar cada uno de los submenús. Utilice el mismo procedimiento para navegar dentro de cada uno de los submenús.

Situación	Opciones
	del
	submenú
	Carpeta
Mientras la	local
música se	Borrar
encuentre en	archivo
pausa	Borrar todo

Situación	Opciones del submenú
	Repetir
Mientras la	
música se	Tasa de
encuentre	Ritmo
reproduciéndose	Reproducción
	repetida

· Carpeta local:

En este menú, se puede seleccionar una carpeta e ingresar presionando el botón MENÚ [M]. Luego seleccione el archivo de voz que se desea reproducir y presione el botón [• II] para iniciar la reproducción.

Borrar archivo:

Sirve para borrar un archivo de voz determinado.

Borrar todo

Con esta opción se puede borrar todos los archivos de voz.

Repetir:

Existen 7 opciones de repetición incluyendo: Normal, Repetir Uno, Carpeta, Repetir Carpeta, Repetir Todo, Aleatorio e Introducción.

Tasa de ritmo

Se puede variar la tasa de ritmo de un archivo.

3.5 FM (Radio FM)

NOTA: Para poder escuchar la radio FM, es necesario mantener los audífonos conectados.

Cuando se activa la función de FM Radio, se podrá escuchar los diversos programas de radio.

Esta opción le permitirá disfrutar de los diversos programas radiales en FM. Para utilizarla, siga las siguientes instrucciones:

- Encienda el reproductor. La pantalla mostrará el menú principal.
- 2. Utilizando los botones [M] o [M], seleccione la opción FM y luego presione el botón MENÚ [M] para confirmar.
- 3. Si existen frecuencias radiales predeterminadas, presione el botón PLAY [> II] para reproducir la primera frecuencia. Presione de nuevo para la siguiente frecuencia.

3.5.1 Submenú FM

Pulsando el botón MENÚ [M] se puede encontrar los siguientes submenús de FM. Presione los botones [[44] / [[44] para seleccionar y luego presione el botón MENÚ [M] para confirmar cada uno de los submenús. Utilice el mismo procedimiento para navegar dentro de cada uno de los submenús.

Aquí se muestra la lista de opciones de radio FM:

SAVE: Seleccione esta opción para guardar o memorizar las

frecuencias radiales. (Guardar)

RECORD: Seleccione esta opción para grabar la estación o emisora de

(Grabar) radio que se esté escuchando.

Seleccione esta opción para borrar la frecuencia radial DELETE: (Borrar)

actual.

DELETE ALL: Seleccione esta opción para borrar todas las frecuencias

(Borrar todo) radiales. AUTO

SEARCH: (Búsqueda

Seleccione esta opción para activar la función de búsqueda automática

automática)

3.5.2 Búsqueda y memorización de frecuencias

Para efectuar una búsqueda de una banda, siga las siguientes instrucciones:

- Baio la función de FM, mantenga presionados los botones [₩] / [M] para iniciar una búsqueda automática. La búsqueda se detendrá cuando se encuentre una frecuencia disponible.
- 2. Pulse los botones [M] / [M] para pasar a la siguiente búsqueda.
- 3. Presione el botón MENÚ [M] para seleccionar la opción SAVE (quardar).

 Repita los pasos del 1 al 4 para cada frecuencia radial deseada tendiendo en mente que el reproductor puede almacenar hasta 20 handas

3.5.3 Altavoz

Presione el botón [VOL] y luego mantenga presionado el botón [M] para activar el altavoz o mantenga presionando el botón [M] para desactivar el altavoz.

3.6 E- BOOK (lectura de archivos de texto)

La función E-BOOK le permite efectuar la lectura de archivos de texto. Para activar esta opción siga las siguientes instrucciones:

- 1. Encienda el reproductor. La pantalla mostrará el menú principal.
- Utilizando los botones [⋈] o [⋈] seleccione la opción E-BOOK y luego presione el botón MENÚ [M] para confirmar.
- 3. Utilice los botones [⋈] o [⋈] para seleccionar un archivo.
- 4. Presione el botón PLAY [> II] para iniciar la lectura del archivo.

3.6.1 Submenú de E-BOOK

Pulsando el botón MENÚ [M] bajo la función de E-BOOK se puede encontrar los siguientes submenús. Presione los botones [wl] / [wl] para seleccionar y luego presione el botón MENÚ [M] para confirmar cada uno de los submenús. Utilice el mismo procedimiento para navegar dentro de cada uno de los submenús.

Situación	Opciones del
	submenú
Mientras el vídeo se encuentra en pausa	Carpeta local
	Programación
	de
	reproducción
	Borrar
	archivo
	Borrar todo

· Carpeta local:

En este menú, se puede seleccionar una carpeta e ingresar presionando el botón MENÚ [M]. Luego seleccione el archivo de texto que se desea reproducir y presione el botón [] » II para iniciar la

lectura

Programación de reproducción:

Se puede seleccionar entre reproducción manual y reproducción automática. Para el caso de reproducción automática, se puede programar el tiempo de reproducción entre 1 a 10 segundos para cada página del E-BOOK.

Borrar archivo:

Sirve para borrar un archivo de texto determinado.

Borrar todo

Con esta opción se puede borrar todos los archivos de texto.

3.7 JUEGO

La opción GAME (juego) le permite utilizar y jugar juegos. Para activar esta opción, siga las siguientes instrucciones:

- 1. Encienda el reproductor. La pantalla mostrará el menú principal.
- Utilizando los botones [M] o [M] seleccione la opción GAME y luego presione el botón MENU [M] para ingresar a la función de juegos.

3.8 Foto (visualizador de fotos)

La opción PHOTO le permite visualizar fotos. Para activar esta opción, siga las siguientes instrucciones:

- 1. Encienda el reproductor. La pantalla mostrará el menú principal.
- Utilizando los botones [M] o [M] seleccione la opción PHOTO y luego presione el botón MENÚ [M] para ingresar a la función de fotos

3.8.1 Submenú de fotos

Pulsando el botón MENÚ [M] se puede encontrar los siguientes submenús. Presione los botones [III] / [III] para seleccionar y luego presione el botón MENÚ [M] para confirmar cada uno de los submenús. Utilice el mismo procedimiento para navegar dentro de cada uno de los submenús

Situación	Opciones del
	submenú
	Carpeta local
Mientras el vídeo se encuentra en pausa	Programación
	de
	reproducción
	Borrar
	archivo

· Carpeta local:

En este menú, se puede seleccionar una carpeta e ingresar presionando el botón MENÚ [M]. Luego seleccione la imagen que se desea visualizar y presione el botón [• II] para iniciar la visualización

Programación de reproducción:

Se puede seleccionar entre reproducción manual y reproducción automática. Para el caso de reproducción automática, se puede programar el tiempo de reproducción entre 1 a 10 segundos para cada imagen.

Borrar archivo:

Sirve para borrar una foto determinada.

Borrar todo

Con esta opción se puede borrar todas las fotos.

3.9 Instalación (Programación del sistema)

La opción SET UP (instalación) le permitirá acceder al sistema de instalación del reproductor. Para acceder al sistema de instalación, siga las siguientes instrucciones:

- 1. Encienda el reproductor. La pantalla mostrará el menú principal.
- Utilizando los botones [۱44] o [۱44] seleccione la opción SET UP y luego presione el botón MENÚ [M] para ingresar a la función de instalación del sistema
- Utilizando los botones [M] o [M], seleccione los parámetros de instalación del sistema y presione el botón MENÚ [M].

Los parámetros disponibles dentro del sistema de instalación son como sigue:

Date&Time:

(Hora y fecha) Esta opción le permite la programación de la fecha y hora.

LCD set: (Programación de pantalla)

Esta opción le permite programar el brillo y la función de fondo negro de la pantalla LCD.

Language:

Esta opción le permite programar el idioma.

Hora de apagado: Después de la hora de apagado (cuando el reproductor no presente ninguna actividad), el reproductor se

Power saving:

(Ahorro energía)

g: apagará automáticamente.
 de Hora de apagado programado: Hora de espera después de la cual el reproductor se apagará independientemente de en qué función se

encuentre. Nota: la hora de apagado programado debe programarse cada vez que se encienda el reproductor.

cada vez que se encienda el reproductor.

Manual: Se programa la repetición A-B baio la función manual. Los

Repeat mode: (Función de repetición) puntos A y B deben determinarse por parte del usuario.

Auto: Se programa la repetición A-B bajo la función automática. Si el
punto A está programado, no es necesario programar el punto B. El
resto de la canción (después del punto A) se repetirá

automáticamente.

USB disc mode: (Función de disco USB)

Algunos sistemas operativos (anteriores a Windows 2000) no son compatibles con un disco USB dividido en dos partes. Por lo tanto, después de usar la función de "PRIVATE SPACE" (espacio privado), se necesitará seleccionar qué disco se desea ver (normal o encriptado).

Memory Info: (Información de memoria) Firmware Ver:

Esta opción le permite verificar la cantidad de memoria utilizada.

(Versión Firmware)

Esta opción le permite verificar la versión de Firmware.

Firmware Upg: (Actualización de Firmware)

Esta opción le permite actualizar el Firmware.

4. Cómo actualizar su reproductor

Utilice el software de su PC para mantener o actualizar el Firmware de su reproductor.

- Conecte el reproductor a s PC.
- Ejecute la herramienta de actualización "MP3 Player Update Tool" (comience en la carpeta "firmware update tool 5.15" en el disco de instalación). Luego haga clic sobre la opción "Select new firmware file" para seleccionar el archivo de actualización.



3. Seleccione un nuevo archivo de Firmware



1. Haga clic sobre "Start Upgrade" (iniciar actualización). El proceso de actualización comenzará.



2. Si la actualización es exitosa, el reproductor mostrará lo siguiente:



La actualización del Firmware tiene como fin mejorar el desempeño y funcionamiento del reproductor. Sin embargo, se puede utilizar el reproductor normalmente sin llevar a cabo el proceso de actualización.

¡El reproductor podría no funcionar bien si el proceso se lleva a cabo incorrectamente! Lea este manual detenidamente antes de llevar a cabo el proceso de actualización

El software de actualización no sirve para otros reproductores y viceversa.

Especificaciones

Pantalla	Tamaño	8 x 4 x 7 cm		
Tasa máxima de salida de los audifonos SNR ACT (BM bys) ACT (BM bys)	Pantalla			
Memoria incorporada		USB 2.0 de alta ve	USB 2.0 de alta velocidad	
Tasa de muestreo				
Tasa de muestreo MAV (32K bps), ACT (8K bps) Formato de grabación Tiempo de grabación Tasa máxima de salida (1zq.) 10mW+ (Der.) 10mW (320hm) Tasa bit MP3 8K bps - 320K bps Tasa bit MMA 5K bps - 384K bps Frecuencia correspondiente SNR 85dB SAT.5 MHz-108MHz Frecuencia Emisoras de frecuencia Tasa máxima de salida de los audifonos SNR 45dB 4	Memoria incorporada			
Muestreo May (32K bps), ACT (8K bps)	Fuente de energía	El tiempo máximo de reproducción es de 8 horas		
Formato de grabación			8KHz	
Grabación Gra				
grabación Flash	Grabación		WAV (32K bps), ACT (8K bps)	
Tasa máxima de salida		Tiempo de	35 horas (ACT para 128M	
Salida		grabación		
Tasa bit MP3			(Izq.) 10mW+ (Der.) 10mW	
Tasa bit WMA	MP3, WMA Tasa bit MP3 Tasa bit WMA Frecuencia	salida	(32Ohm)	
Frecuencia Correspondiente SNR 85dB		Tasa bit MP3	8K bps - 320K bps	
Correspondiente SNR S5dB		Tasa bit WMA	5K bps - 384K bps	
SNR			20Hz至20KHz	
Frecuencia			85dB	
Emisoras de radio			87.5 MHz-108MHz	
Radio FM				
Radio FM Tasa máxima de salida de los audifonos SNR Formato de música MP3, WMA, WAV Temperatura 5 a 40 grados centígrados Chino tradicional, inglés, chino simple, alemán, francés, italiano y español. Sistema operativo Windows98/SE/ME/2K/XP, Mac OS 10.3*, Linux			20	
salida de los audifonos SNR 45dB Formato de música MP3, WMA, WAV Temperatura -5 a 40 grados centígrados Idiomas múltiples Chino tradicional, inglés, chino simple, alemán, francés, italiano y español. Sistema operativo Windows98/SE/ME/2K/XP, Mac OS 10.3*, Linux	Radio FM			
audifonos SNR 45dB Formato de música MP3, WMA, WAV Temperatura -5 a 40 grados centígrados Idiomas múltiples Chino tradicional, inglés, chino simple, alemán, francés, italiano y español. Sistema operativo Windows98/SE/ME/2K/XP, Mac OS 10.3*, Linux			(Izq.) 10mW +(Der.) 10mW (320)	
SNR 45dB Formato de música MP3, WMA, WAV Temperatura 5a 40 grados centígrados Idiomas múltiples Chino tradicional, inglés, chino simple, alemán, francés, italiano y español. Sistema operativo Windows98/SE/ME/2K/XP, Mac OS 10.3*, Linux				
Formato de música MP3, WMA, WAV Temperatura -5 a 40 grados centígrados Idiomas múltiples Chino tradicional, inglés, chino simple, alemán, francés, italiano y español. Sistema operativo Windows98/SE/ME/2K/XP, Mac OS 10.3*, Linux			45-JD	
Temperatura -5 a 40 grados centígrados Idiomas múltiples Chino tradicional, inglés, chino simple, alemán, francés, italiano y español. Sistema operativo Windows98/SE/ME/2K/XP, Mac OS 10.3*, Linux	Formato do músico		40UD	
Idiomas múltiples Chino tradicional, inglés, chino simple, alemán, francés, italiano y español. Sistema operativo Windows98/SE/ME/2K/XP, Mac OS 10.3*, Linux				
francés, italiano y español. Sistema operativo Windows98/SE/ME/2K/XP, Mac OS 10.3*, Linux				
Sistema operativo Windows98/SE/ME/2K/XP, Mac OS 10.3*, Linux	idiomas multiples			
	Sistema operativo			

 NOTA: El software que viene incluido en el CD de instalación sólo es compatible con Windows 98SE/2K/XP/Vista. El resto de sistemas operativos indicados es compatible con la transferencia de archivos a través de conexión "plug & play" (conectar y usar).